

LINIA
SILVER

W60

nośność półki
150 kg

nośność wózka
300 kg



szerokość mm	680
wysokość mm	900
głębokość mm	520
koła na łożyskach	ø 100 (2 szt. skrętne, 2 szt. skrętne z hamulcem)

LINIA
SILVER

W61

nośność półki
150 kg

nośność wózka
450 kg



szerokość mm	680
wysokość mm	900
głębokość mm	520
koła na łożyskach	ø 100 (2 szt. skrętne, 2 szt. skrętne z hamulcem)

KOLORY RAL



3004



5005



5015



5021



5024



7024



7035

LINIA
SILVER

W62

nośność szuflady
50 kg

nośność wózka
450 kg

h-120



wymiary robocze szuflad	h-120
szerokość mm	512
wysokość mm	104
głębokość mm	450

szerokość mm	680
wysokość mm	900
głębokość mm	520
koła na łożyskach	ø 100 (2 szt. skrętne, 2 szt. skrętne z hamulcem)

LINIA
SILVER

W63

nośność szuflad
h-60 **25 kg**

nośność wózka
450 kg

h-60



wymiary robocze szuflad	h-60
szerokość mm	512
wysokość mm	44
głębokość mm	450

szerokość mm	680
wysokość mm	900
głębokość mm	520
koła na łożyskach	ø 100 (2 szt. skrętne, 2 szt. skrętne z hamulcem)

MONTAŻ SZUFLAD



przewodnice



przewodnice

WÓZKI WARSZTATOWE

LINIA
SILVER

W75 D22

nośność szuflad
h-60 **25 kg**

nośność szuflad
h-120 **50 kg**



szerokość mm	750
wysokość mm	895
głębokość mm	500
koła na łożyskach	Ø 100 (2 szt. skrętne, 2 szt. skrętne z hamulcem)

W75 D01



W75 D02



W75 D03



W75 D04



KOLORY RAL



3004



5005



5015



5021



5024



7024



7035

W75 D05



W75 D06



W75 D07



W75 D08



W75 D09



W75 D10



W75 D11



W75 D12



MONTAŻ SZUFLAD



prowadnice



prowadnice

W75 D13



W75 D14



W75 D15



W75 D16



W75 D17



W75 D18



W75 D19



W75 D20



KOLORY RAL



3004



5005



5015



5021



5024



7024



7035

W75 D21



W75 D22



W75 D23



W75 D24



W75 D25



W75 D26



W75 D27



W75 D28



MONTAŻ SZUFLAD



przewadnice



przewadnice

WÓZKI WARSZTATOWE

W76 DD1



W76 DD2



opcje szuflad	h-60	h-120	h-180	h-240	drzwi
W75 D01	11				
W75 D02	9	1			
W75 D03	7	2			
W75 D04	5	3			
W75 D05	3	4			
W75 D06	1	5			
W75 D07	8		1		
W75 D08	6	1	1		
W75 D09	4	2	1		
W75 D10	2	3	1		
W75 D11		4	1		
W75 D12	5		2		
W75 D13	3	1	2		
W75 D14	1	2	2		
W75 D15	2		3		
W75 D16		1	3		
W75 D17	7			1	
W75 D18	5	1		1	
W75 D19	3	2		1	
W75 D20	1	3		1	
W75 D21	4		1	1	
W75 D22	2	1	1	1	
W75 D23		2	1	1	
W75 D24	1		2	1	
W75 D25	3			2	
W75 D26	1	1		2	
W75 D27			1	2	
W75 D28					1
W76 DD1	2				1
W76 DD2		1			1

wymiary robocze szuflad	h-60	h-120	h-180	h-240
szerokość mm	662	662	662	662
wysokość mm	44	104	164	224
głębokość mm	370	370	370	370


WÓZKI WARSZTATOWE

LINIA
SILVER

W90 E22

nośność szuflad
h-60 **25 kg**

nośność szuflad
h-240 **50 kg**



szerokość mm	900
wysokość mm	895
głębokość mm	500
koła na łożyskach	ø 100 (2 szt. skrętne, 2 szt. skrętne z hamulcem)

W90 E01



W90 E02



W90 E03



W90 E04



MONTAŻ SZUFLAD



przewodnice



przewodnice

WÓZKI WARSZTATOWE

W90 E05



W90 E06



W90 E07



W90 E08



W90 E09



W90 E10



W90 E11



W90 E12



KOLORY RAL



3004



5005



5015



5021



5024



7024



7035

W90 E13



W90 E14



W90 E15



W90 E16



W90 E17



W90 E18



W90 E19



W90 E20



MONTAŻ SZUFLAD



przewadnice



przewadnice

W90 E21



W90 E22



W90 E23



W90 E24



W90 E25



W90 E26



W90 E27



W90 E28



KOLORY RAL



3004



5005



5015



5021



5024



7024



7035

WÓZKI WARSZTATOWE

W91 ED1



W91 ED2



opcje szuflad	h-60	h-120	h-180	h-240	drzwi
W90 E01	11				
W90 E02	9	1			
W90 E03	7	2			
W90 E04	5	3			
W90 E05	3	4			
W90 E06	1	5			
W90 E07	8		1		
W90 E08	6	1	1		
W90 E09	4	2	1		
W90 E10	2	3	1		
W90 E11		4	1		
W90 E12	5		2		
W90 E13	3	1	2		
W90 E14	1	2	2		
W90 E15	2		3		
W90 E16		1	3		
W90 E17	7			1	
W90 E18	5	1		1	
W90 E19	3	2		1	
W90 E20	1	3		1	
W90 E21	4		1	1	
W90 E22	2	1	1	1	
W90 E23		2	1	1	
W90 E24	1		2	1	
W90 E25	3			2	
W90 E26	1	1		2	
W90 E27			1	2	
W90 E28					1
W91 ED1	2				1
W91 ED2		1			1

wymiary robocze szuflad	h-60	h-120	h-180	h-240
szerokość mm	812	812	812	812
wysokość mm	44	104	164	224
głębokość mm	370	370	370	370

LINIA
SILVER

W92 C22 A22

nośność szuflad
h-60 **25 kg**

nośność szuflad
h-240 **50 kg**



szerokość mm	900
wysokość mm	895
głębokość mm	500
koła na łożyskach	Ø 100 (2 szt. skrętne, 2 szt. skrętne z hamulcem)

W92 C01 A04



W92 C01 A10



W92 C01 A28



W92 C04 A22



KOLORY RAL



3004



5005



5015



5021



5024



7024



7035

W92 C04 A28



W92 C06 A10



W92 C06 A28



W 92C13 A11



W92 C13 A23



W92 C13 A28



W92 C14 A01



W92 C14 A16



MONTAŻ SZUFLAD



prowadnice



prowadnice

W92 C20 A16



W92 C22 A14



W92 C22 A22



W92 C22 A28



W92 C23 A23



W92 C23 A27



W92 C26 A22



W92 C26 A28



KOLORY RAL



3004



5005



5015



5021



5024



7024



7035

W92 C28 A01



W92 C28 A04



W92 C28 A06



W92 C28 A13



W92 C28 A22



W92 C28 A26



W92 C28 A28



MONTAŻ SZUFLAD



prowadnice



prowadnice

WÓZKI WARSZTATOWE

opcje szuflad	h-60	h-120	h-180	h-240	drzwi
C01/A01	11				
C02/A02	9	1			
C03/A03	7	2			
C04/A04	5	3			
C05/A05	3	4			
C06/A06	1	5			
C07/A07	8		1		
C08/A08	6	1	1		
C09/A09	4	2	1		
C10/A10	2	3	1		
C11/A11		4	1		
C12/A12	5		2		
C13/A13	3	1	2		
C14/A14	1	2	2		
C15/A15	2		3		
C16/A16		1	3		
C17/A17	7			1	
C18/A18	5	1		1	
C19/A19	3	2		1	
C20/A20	1	3		1	
C21/A21	4		1	1	
C22/A22	2	1	1	1	
C23/A23		2	1	1	
C24/A24	1		2	1	
C25/A25	3			2	
C26/A26	1	1		2	
C27/A27			1	2	
C28/A28					1

WYMIARY ROBOCZE SZUFLAD C - szerokość 512 mm

wymiary robocze szuflad	h-60	h-120	h-180	h-240
szerokość mm	512	512	512	512
wysokość mm	44	104	164	224
głębokość mm	370	370	370	370

WYMIARY ROBOCZE SZUFLAD A - szerokość 242 mm

wymiary robocze szuflad	h-60	h-120	h-180	h-240
szerokość mm	242	242	242	242
wysokość mm	44	104	164	224
głębokość mm	370	370	370	370

KOLORY RAL



3004



5005



5015



5021



5024



7024



7035

WÓZKI WARSZTATOWE

LINIA
SILVER

W93 CD1 A22

nośność szuflad
h-60 **25 kg**

nośność szuflad
h-180 **50 kg**



szerokość mm	900
wysokość mm	895
głębokość mm	500
koła na łożyskach	ø 100 (2 szt. skrętne, 2 szt. skrętne z hamulcem)

W93 CD1 A02



W93 CD1 A03



W93 CD1 A04



W93 CD1 A05



MONTAŻ SZUFLAD



prowadnice



prowadnice

W93 CD1 A06



W93 CD1 A07



W93 CD1 A08



W93 CD1 A09



W93 CD1 A10



W93 CD1 A11



W93 CD1 A12



W93 CD1 A13



KOLORY RAL



3004



5005



5015



5021



5024



7024



7035

W93 CD1 A14



W93 CD1 A15



W93 CD1 A16



W93 CD1 A17



W93 CD1 A18



W93 CD1 A19



W93 CD1 A20



W93 CD1 A21



MONTAŻ SZUFLAD



prowadnice



prowadnice

W93 CD1 A22



W93 CD1 A23



W93 CD1 A24



W93 CD1 A25



W93 CD1 A26



W93 CD1 A27



W93 CD1 A28



W93 CD2 A01



KOLORY RAL



3004



5005



5015



5021



5024



7024



7035

W93 CD2 A02



W93 CD2 A03



W93 CD2 A04



W93 CD2 A05



W93 CD2 A06



W93 CD2 A07



W93 CD2 A08



W93 CD2 A09



MONTAŻ SZUFLAD



przewadnice



przewadnice

W93 CD2 A10



W93 CD2 A11



W93 CD2 A12



W93 CD2 A13



W93 CD2 A14



W93 CD2 A15



W93 CD2 A16



W93 CD2 A17



KOLORY RAL



3004



5005



5015



5021



5024



7024



7035

W93 CD2 A18



W93 CD2 A19



W93 CD2 A20



W93 CD2 A21



W93 CD2 A22



W93 CD2 A23



W93 CD2 A24



W93 CD2 A25



MONTAŻ SZUFLAD



prowadnice



prowadnice

W93 CD2 A26



W93 CD2 A27



W93 CD2 A28



opcje szuflad	h-60	h-120	h-180	h-240	drzwi
CD1	2				1
CD2		1			1
A01	11				
A02	9	1			
A03	7	2			
A04	5	3			
A05	3	4			
A06	1	5			
A07	8		1		
A08	6	1	1		
A09	4	2	1		
A10	2	3	1		
A11		4	1		
A12	5		2		
A13	3	1	2		

opcje szuflad	h-60	h-120	h-180	h-240	drzwi
A14	1	2	2		
A15	2		3		
A16		1	3		
A17	7			1	
A18	5	1		1	
A19	3	2		1	
A20	1	3		1	
A21	4		1	1	
A22	2	1	1	1	
A23		2	1	1	
A24	1		2	1	
A25	3			2	
A26	1	1		2	
A27			1	2	
A28					1

WYMIARY ROBOCZE SZUFLAD CD - szerokość 512 mm

wymiary robocze szuflad	h-60	h-120
szerokość mm	512	512
wysokość mm	44	104
głębokość mm	370	370

WYMIARY ROBOCZE SZUFLAD A - szerokość 242 mm

wymiary robocze szuflad	h-60	h-120	h-180	h-240
szerokość mm	242	242	242	242
wysokość mm	44	104	164	224
głębokość mm	370	370	370	370

KOLORY RAL

